NSP120-6000001~6005418,6005420~6005466/NCP120-6000001~6003281/ 2010年11月以降 NCP125-6000001~6001560

ドアポケットに入れてお使いください



TREZIA

クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に TREZIA を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めて TREZIA に触れられるときにぜひご一読ください。



クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。

運転用である ~6005418,6005420~6005466/NCP120-6000001~6003281/NCP125-6000001~6001560



このクイックユーザーガイドは

基本的な操作説明を中心とした取扱説明書の抜粋版のため取り扱い時の注意点や詳細な説明は省略しております。 必ず取扱説明書をご一読ください。 ドアポケットなど取り出しやすいところに入れて お使いください。



1. 各部の開閉 ····· P4
(A) ドアの施錠・解錠4
B パワーウインドゥ ······ 4
С パノラミックガラスルーフ電動サンシェード 🔐 4
2. 運転する前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
D シートの調整
E ミラーの調整 ····· 5
F 光軸調整ダイヤル(ハロゲンヘッドランプ装着車) ¾ ········· 5
G チルト/テレスコピックステアリング・チルトステアリング ······· 5
3. 運転するとき · · · · · · P6
H エンジンの始動・停止 6
セレクトレバー ····· 7
J パドルシフト 💥 ······ 7
K SPORTモード ¥ ······ 7
L パーキングブレーキ
M クルーズコントロール >8
N AWDオートモードスイッチ > * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O VDC OFFスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
P マルチインフォメーションディスプレイ/時計/外気温度表示 ····· 8
Q ワイパー&ウォッシャースイッチ 9
R フロントワイパーデアイサー 💥 9
S ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ 💸 ······ 9
4. その他室内装備 ····· P10
T エアコンの操作10
5. メーター・ 表示灯・警告灯 · · · · P11
6. 日常点検/Q&A ····································

A ドアの施錠・解錠

キーレスアクセスによるドアの施錠・解錠 🔀

「ドアの解錠・施錠(フロント席ドアハンドルのみ)

解錠 アクセスキーを携帯し、ドアハンドルを にぎると解錠できます。



アクセスキー





ドアハンドルを握る

施錠 アクセスキーを携帯し、ドアハンドル表面のロック センサー部に触れると施錠できます。







アクセスキー ドアハンドル表面のロック

センサー部に触れる

リヤゲートの解錠・施錠

アクセスキーを携帯し、リヤゲートオープ 施錠 ナースイッチを押すと解錠できます。



アクセスキー





リヤゲートオープナースイッチを押す









「キー(ワイヤレス機能あり)

アクセスキー

ロックスイッチを押す


ワイヤレスリモコンによるドアの施錠・解錠

アクセスキーまたはキー(ワイヤレス機能あり)の ボタンを押すと、電波により車から離れたところか ら、すべてのドアおよびリヤゲートの施錠・解錠が できます。

・心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を 及ぼす恐れがあります。

※詳しくは、取扱説明書第1章をご覧ください。

アクセスキー





すべてのドア および リヤゲートの解錠



B パワーウインドゥ



運転席ウインドゥスイッチ

- 🚹 閉める
- 2 自動全閉(運転席のみ)*
- 3 開ける
- 4 自動全開(運転席のみ)※

※途中で停止するときは、 スイッチを反対側へ操 作します。

ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと運転席以外のウインドゥは開閉できな くなります。

C パノラミックガラスルーフ電動サンシェード >=



電動サンシェードスイッチ

- | 開ける
- 2 自動全開(長押し)*
- 3 閉める
- 4 自動全閉(長押し)※

※途中で停止するときは、いずれかの スイッチをもう一度押します。


D シートの調整

フロントシート



- レバーを引きながら前 後位置の調整をします。
- 2 レバーを引きあげた状態でリクライニング調整します。
- 3 シート全体の上下調整 をします。レバーを引く たびに上がり、押すた びに下がります。

リヤシート





ロックが確実に解除されるまでレバーを引いた状態でリクライニング調整します。

背当てを倒し、荷室を広げる

FF 車の場合





レバーを引きながら、 背当てを前に倒して ください。



🚺 左側と中央席

2 右側席

荷室のレバーを引くと 背当てが前に倒れます。

AWD 車の場合







- シートクッション前端を持ち上げてください。
- **2** シートクッションを前方に引き 起こしてください。
- 3 ロック解除レバーを引きながら、 背当てを前に倒してください。

E ミラーの調整

電動リモコン

·コン ドアミラー

左右切り替えスイッチ Rで、調整するミラーを選びます。 調整スイッチででで ミラーの角度を調整します。



電動格納スイッチ

スイッチ **を** 押すと左右のミラーが同時に格納されます。 もう一度押すと元に戻ります。


F 光軸調整ダイヤル(ハロゲンヘッドランプ装着車) **3**



乗車人数、荷物の積載状態に応じて、ヘッドランプの照らす高さを調節します(通常はダイヤル0の位置で使用)。数字が大きくなるほど、上向きを照らします。

G チルト/テレスコピックステアリング・チルトステアリング

チルト / テレスコピックステアリング





ハンドル位置を運転しやすいように調整できます。

- ハンドルを持ち、レバーを下げます。
- 2 ハンドル位置を合わせます。
- はい一を上げて、ハンドルを固定してください。

H エンジンの始動・停止

プッシュエンジンスイッチ 🦊

【 モードの切りかえ 】

ブレーキペダルを踏まずにプッシュエンジン スイッチを押すと、OFF→アクセサリーモー ド→イグニッション ON モード→OFF の順 にモードが切りかわります。

キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯の状態

OFF	造 消灯
アクセサリーモード	緑色にゆっくり点滅
イグニッション ON モード	緑色にゆっくり点滅

エンジンの始動

- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
- ③セレクトレバーが**P**の位置にあることを確認します。
- ④ブレーキペダルを踏み込みます。(キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯が緑色に点灯します。)
- ⑤ブレーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。









ブレーキペダルを踏み込む

キーレスアクセス&プッシュスタートシ ステム表示灯が点灯

プッシュエンジンスイッチを押す

※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動

- ①セレクトレバーがPの状態で、ブレーキペダルをしっかり踏みます。
- ②アクセスキーのスバルエンブレム面で、プッシュエンジンスイッチにふれます。
- ③ブレーキペダルをしっかりと踏み込んで、キーレスアクセス&プッシュスタートシスラ ム表示灯が緑色に点灯していることを確認します。
- ④プッシュエンジンスイッチを押してください。



エンジンの停止

- ①車両を停止させます。
- ②セレクトレバーを P の位置にします。
- ③パーキングブレーキをかけます。
- ④ブレーキペダルから足を離します。
- ⑤プッシュエンジンスイッチを押します。
- ⑥キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯が消灯していることを確認します。

※走行中3秒以上プッシュエンジンスイッチを押し続けるとエンジンが停止します。 緊急時以外は本操作をしないでください。

イモビライザー(盗難防止用エンジン始動ロックシステム) 🦊

車両の盗難防止のため、登録されたキー以外ではエンジンの始動が できません。

イモビライザー表示灯は、プッシュエンジンスイッチを OFF に すると点滅し、アクセサリーモードまたはイグニッション ON モード にすると消灯します。

※車両から離れるときは、車内にキーを残さないでください。



※セレクトレバーが Р位置以外でもエンジンを停止する

「OFF」にはなりません。

ことができますが、電源は「アクセサリーモード」になり、

車両から離れるときは「ア」位置でエンジンを停止し、電

源が「OFF」になっていることを確認してください。

★一部グレードのみに装着されてしる機能を要備のいしは、6001569いています。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

I セレクトレバー

1NZ-FEエンジン搭載車





P

(R): 後退

N:動力が伝わらない状態(中立位置)

D: 通常走行

M: 7速マニュアルモード走行


(P): 駐車またはエンジン始動

マニュアルモードでの変速段切りかえ

セレクトレバーを**M**の位置にして、セレクトレ バーまたはパドルシフトを操作します。 ※詳細は取扱説明書2章をご覧ください。

1NR-FEエンジン搭載車





(P): 駐車またはエンジン始動

(R): 後退

N:動力が伝わらない状態(中立位置)

(D): 通常走行

(S): 坂道走行

B: 急な下り坂走行

(←) 黄色矢印の操作

エンジンスイッチが「ON」(キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車以外)またはプッシュエンジンスイッ チがイグニッション ON モード (キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車) の状態で、ブレーキペダルを 踏んだまま操作します。

(B)

J パドルシフト 💥

セレクトレバーが M の位置で、シフトアップ/ダウンができます。

セレクトレバーが (の位置でも走行中に任意の変速段を選択できます。 ※詳細は取扱説明書2章をご覧ください。



11シフトアップ

2 シフトダウン

※Mポジションで走行しているときでも、エンジン回転数が上がりすぎそうなとき、または下がりすぎそうなとき は、自動的に変速段が切りかわる場合があります。

K SPORTモード >€

カーブの多い山道や高速での走行に適した モードです。



スイッチを押すとメーター内 の SPORT モード表示灯が 点灯します。

もう一度押すと通常走行 モードへもどります。

パーキングブレーキ



パーキングブレーキをかける

①右足でブレーキペダルを踏みます。 ②ブレーキペダルを踏みながら、左 足でパーキングペダルをいっぱい まで踏み込みます。

(再度踏み込むと解除されます)

M クルーズコントロール **米**

アクセルペダルを踏まなくても一定の速度で走行できます。 ※詳細は取扱説明書第2章をご覧ください。



速度を設定する

- ON-OFF スイッチを押して、システムを ON にします。 OFF にするには、再度スイッチを押します。
- 希望の速度まで加速または減速し、レバーを下げて設定します。 メーター内の"SET"表示灯が点灯します。

【 設定速度を変える 】

速度を上げる:+RES ▲ 3 速度を下げる:-SET ▼ 2

定速走行を解除する・復帰させる

解除:レバーを手前に引きます。4

(ブレーキペダルを踏んだときも解除されます。) 復帰: レバーを+RES▲方向に上げます。 3

N AWDオートモードスイッチ 🔐





AWDオートモード表示灯 ※表示灯の位置は p.11 を参照

走行状況に応じて FF (前輪駆動) 走行と AWD (4 輪駆動) 走行 を自動的に切りかえることができます。

スイッチを押して、AWD オートモードを「ON」にしてください。 AWD オートモード表示灯が数回点滅後、点灯します。

再度押すと解除されます。

O VDC OFFスイッチ 🔐

通常は走行状況に応じて自動で作動します。 詳細は取扱説明書第2章をご覧ください。





表示灯



TRC* OFF 表示灯

※表示灯の位置は p.11 を参照

※「TRC」はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

TRC を停止するには

VDC OFF スイッチを押します。TRC OFF 表示灯が点灯します。 作動可能状態に復帰させるには、もう一度スイッチを押します。

TRC と VDC を停止するには

停車時にスイッチを3秒以上長押しします。TRC OFF 表示灯と VDC OFF 表示灯が点灯します。

作動可能状態に復帰させるには、もう一度スイッチを押します。

P マルチインフォメーションディスプレイ/時計/外気温度表示

イグニッション ON モード(キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車)またはエンジンスイッチが「ON」 (キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車以外)のときに表示されます。

時計

メーター左下の時 計表示調整ボタン を押して、時刻を 合わせます。



外気温度表示

外気温度(-40℃~50℃)を表示します。

マルチインフォメーションディスプレイ

メーター右下の切りかえノブを押すごとに 表示が切りかわります。

オドメーター → トリップメーター → 瞬間燃費

- 航続可能距離 🛑 平均燃費 🛑

Q ワイパー&ウォッシャースイッチ

フロントワイパー

レバーを押し下げる、または押し上げるとワイパーが 作動します。



MIST	手動で作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

リヤワイパー

スイッチを回すと作動します。



峃(上側)	ウォッシャー液を噴射(ワイパー作動中)
ON	通常作動
OFF	停止
(下側)	ウォッシャー液を噴射(ワイパー停止中)

R フロントワイパーデアイサー 🔀



フロントガラスとワイパーブレードの凍結を防ぐために使用してください。 約15分で自動的に OFF になります。

S ライティングスイッチ/フォグランプスイッチ 🌬

ライティングスイッチ 自動または手動でヘッドランプなどを点灯できます。



AUTO 🤐	センサー感知により自動点灯
≣O	車幅等・尾灯・番号灯・メーター照明・
=∪	ヘッドランプが点灯
•	車幅等・尾灯・番号灯・メーター照明
	が点灯
OFF	消灯

ハイビーム/ロービーム



- ライト点灯時にハイビームに切りかえます。 レバーをもとの位置へ戻すとロービームに もどります。
- レバーを引いている間、ハイビームを点灯 します。

ライトが消灯していても、ハイビームが点 灯します。レバーを離すと、ロービームにも どる、または消灯します。

※車から離れるときは、バッテリー上がりをふせぐため、必ずライティングスイッチを「OFF」にしてください。

フォグランプスイッチ 🎎

雨や霧などの悪天候下で視界 を確保します。



却	点灯
OFF	消灯

ライティングスイッチが●、**ID** または **AUTO** でライト点灯時にス イッチを下記マークまで回すとフォ グランプが点灯します。

T エアコンの操作

マニュアルエアコン 🔐

A/C スイッチ

エアコンの ON/OFF を 切りかえます。

内外気切り替えダイヤル

○ : 内気循環 > : 外気導入

※通常は外気導入をお使いください。

温度調整ダイヤル

設定温度を上げるときは右、 下げるときは左へまわします。



吹き出し口切り替えダイヤル

吹き出し口を切りかえます。

☆: 上半身に送風

☆: 上半身と足元に送風

↓ : 足元に送風

・ガラスの曇りを取る

(ガラスの曇りを取る

風量調整(ファン)ダイヤル

風量を調整します。

リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥの曇りを取ります。 作動中は表示灯が点灯します。

オートエアコン 36

設定温度に合わせて吹き出し口と風量を自動で調整します。

温度調整スイッチ

設定温度を上げるときはへ、下げ るときは~を押します。

デフロスタースイッチ

フロントガラス、サイド ガラスの曇りや霜を取 ります。

リヤウインドゥ デフォッガースイッチ

リヤウインドゥの曇りを 取ります。作動中は表示 灯が点灯します。

A/C スイッチ

エアコンの ON/OFF を 切りかえます。

風量調整(ファン)スイッチ

風量を調整します。

表示部

AUTO スイッチ

オート設定で使うときに押 します。(吹き出し口と風量 が自動で調整されます。)

OFF スイッチ 送風を停止します。

花粉除去

上半身に送風して 花粉を除去します。

吹き出し口切り替えスイッチ

吹き出し口を切りかえます。

注: 上半身に送風

☆: 上半身と足元に送風

₩ : 足元に送風

▼ : 足元に送風・ガラスの曇り を取る

: 内気循環

АЛТО -


NOFF

60 (

: 外気導入

内外気切り替えスイッチ

※通常は外気導入をお使いください。



ブレーキ警告灯

駐車ブレーキがかかっているとき点灯。ブ レーキ系統の異常/ブレーキ液の不足の とき点灯。

4 高水温警告灯

エンジン冷却水高温異常のとき点灯・点滅。

7 エンジン警告灯

エンジン電子制御システム異常、電子制御 スロットルの異常、オートマチックトランス ミッション電子制御システムの異常時点灯。

10 オートヘッドランプレベライザー警告灯

自動光軸調整システムの異常時に点灯。

12 VDC作動表示灯

VDC、TRC 作動時は点滅。VDC システム TRC システムに異常があるとき点灯。

15 半ドア警告灯

いずれかのドアが確実に閉まっていないとき に点灯。

18 フロントフォグランプ表示灯

フロントフォグランプが点灯しているとき点灯。

21 方向指示器表示灯

方向指示器と同じように点滅。ヒューズや 電球が切れたときは点滅速度が早くなる。

24 VDC OFF表示灯

VDC OFF スイッチを3秒以上長押しし VDC を作動停止にしたとき点灯。

27 AWDオートモード表示灯

AWD オートモードを ON にしているとき点灯

ABS&ブレーキアシスト警告灯

アンチロックブレーキシステム (ABS) 異常 時に点灯。ブレーキアシストの異常時に点 灯。(VDC 装着車)

5 オイルプレッシャー警告灯 エンジンオイルの圧力に異常があるとき点灯。

8 SRSエアバッグ/プリテンショナー警告灯

エアバッグシステムの異常、プリテンショ ナー付きシートベルトシステム異常時に点 灯。

11 キーレスアクセス&プッシュスタートシステム表示灯

エンジン始動時、緑色に点灯。ステアリングロック未解除で、緑色に早点滅。システム異常時 に黄色点滅。その他キーの状態により黄色点滅。詳細は取扱説明書を参照。

とき点灯。

3 AWD_※警告灯

チャージ警告灯

充電系統に異常があるとき点灯。

9 クルーズコントロール表示灯 クルーズコントロールシステムに異常があ

14 シートベルト警告灯

運転席シートベルト未着用時に点灯。

17 Info-ECO(インフォ・エコ)表示灯 ECO

D ポジションで作動。CO2排出量の少な

SPORT モードを ON にしているとき点灯。

VDC OFF スイッチを押して TRC を作動

いエコドライブをしているときに点灯。

20 SPORTモード表示灯

23 TRC OFF表示灯

停止にしたとき点灯。

AWD システムの異常時に点灯。駆動系の

発熱時に点滅。※AWD は All Wheel Drive の略、4WD

るとき点滅。クルーズコントロールが ON の

は 4Wheel Drive の略、どちらも同じ 4 輪駆動の意味です。

4 W D

SPORT

13 ステアリング制御警告灯

EPS(エレクトリックパワーステアリング)に 異常があるとき点灯。

16 燃料残量警告灯

燃料残量が約5.8リットル以下になると点 灯。

19 低水温表示灯

エンジン冷却水が低いとき点灯。

22 ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

25 "SET"表示灯

クルーズコントロールで任意の車速をセット

したときに点灯。

14~16 取扱説明書記載の正しい対応方法に従ってください。

26 シートベルト着用表示灯

車両停車時ドアを開閉すると、シートベル トの着用をうながすために点滅。

1~13 異常時に点灯/点滅。取扱説明書を確認の上、お近くのスパル販売店へご相談ください。

SET

17~27 各装置の状態を示します。

日常点検

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。安全に走行するために大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

※詳しい点検方法についてはメンテナンスノート4章をご覧ください。

エンジンルーム内

下記の項目の量を点検してください。

- ●エンジンオイル
- ●ブレーキ液
- ●バッテリー液
- ●冷却水
- ●ウインドゥウォッシャー液

運転席に座って

- ●エンジンのかかり具合、異音の有無を点検します。
- ●ブレーキペダルの踏みしろを点検します。
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態を点検します。
- ●ワイパーの払拭状態の点検をします。

車のまわり

●タイヤの空気圧/き裂、損傷、異常摩耗がないか/溝の 深さを点検します。

4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを装着してください。

●各ランプ、方向指示器を作動させ、状態を点検します。 レンズの汚れ、損傷も点検します。

走行して

- ●ブレーキのきき具合を点検します。
- ●エンジンの低速および加速状態を点検します。
- ●運行において異常が認められた箇所を点検します。

困ったときのQ&A

- アクセスキーまたはキー(ワイヤレス機能あり)でドアを解錠しても自動で施錠してしまう
- ♠ アクセスキーまたはキー(ワイヤレス機能あり)で解錠してから、ドア・リヤゲートを開けないまま約30秒たつと自動で施錠します。
- **Q** セレクトレバーがシフトできない
- A シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちにスバル販売店で点検を受けてください。一時的な処置として、「ACC」、「アクセサリーモード」の状態でブレーキを踏み、シフトロック固定解除ボタンを押すと、ボタンを押しているあいだは、レバーをシフトできます。詳細は取扱説明書の5章を参照してください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

- (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他)
- (2) お問い合わせ/ご相談

SUBARUコール 0120-052215

受付時間【平日】9:00~17:00

【土日祝】9:00~12:00、13:00~17:00

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

お問い合わせ先スバル販売店

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp

富士重工業株式会社